



TABELL FIBERREDSKAP RUNDSLING & BÅNDSTROPP



WLL= MAX TILLATT ARBEIDSLAST i TONN				Standard sertifisering av flerpartet redskap: Arbeidsvinkel (β) = 45°						
KAPASITET I TONN		RETT STREKK	SNARET	U-LØFT	U-LØFT m/vinkel		2-PART		3- og 4-PART	
Sikkerhetsfaktor 7	ANLEGGSDIAMETER									
		FARGE				$\beta \angle$ til 45°	$\beta \angle$ 45°- 60°	$\beta \angle$ til 45°	$\beta \angle$ 45°- 60°	$\beta \angle$ til 45°
FIOLETT	20 mm	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	2,1	1,5
GRØNN	40 mm	2,0	1,6	4,0	2,8	2,0	2,8	2,0	4,2	3,0
GUL	45 mm	3,0	2,4	6,0	4,2	3,0	4,2	3,0	6,3	4,5
RØD	60 mm	5,0	4,0	10,0	7,0	5,0	7,0	5,0	10,5	7,5
BLÅ	70 mm	8,0	6,4	16,0	11,2	8,0	11,2	8,0	16,8	12,0
ORANSJE	80 mm	10,0	8,0	20,0	14,0	10,0	14,0	10,0	21,0	15,0
FAKTOR		1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5

Størrelser over 10 tonn er som oftest oransje

TEMPERATUR	-40° til +100°C = FAKTOR 1 FIBER SKAL IKKE BRUKES VED TEMPERATUR OVER 100°C		ARBEIDSVINKEL (\angle) A: Toppvinkel beta: Arbeidsvinkel
------------	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bruk aldri en skadet stropp ➤ Trekk aldri gods med stoppen ➤ Ikke kryss eller vri båndstoppen ved last ➤ Lag aldri en knute 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Når gods har skarpe kanter – bruk mellomlegg ➤ Plasser stroppen riktig, den skal ikke kunne skli under bruk. ➤ Bruk sprederbom ved langt gods 	Standard sertifisering av flerpartet redskap Arbeidsvinkel = 45° OVERSKRID ALDRI TOPPVINKEL 120°
--	---	---

Dersom anleggsdiametere er mindre enn anbefalt verdi ↓ BRUK mellomlegg	Stropper produsert i polyester har blå etikett.	Etiketten skal inneholde opplysninger om: SWL/WLL, Id-nummer, produksjonsmåned og -år og leverandøridentitet
--	---	---

KONTROLLER STROPPEN FØR BRUK	TOTALLEVERANDØR GIR TOTALGARANTI!	Transportutstyr AS Tlf.nr. +47 63 87 10 80 Faks: +47 63 87 40 30 www.transportutstyr.no post@transportutstyr.no
------------------------------	-----------------------------------	--